



## Typ Admiral

Projektant: Troels Bøgely

Typ: GH-8  
Material: włókno szklane (GFP)  
Instalacja: pozioma

### Instalacja pisuaru uridan jest bardzo prosta.

W przypadku modernizacji istniejących wodnych pisuarów, konieczne jest oczyszczenie rury kanalizacyjnej z kamienia i innych osadów.

Pisuar uridan działa bez wody, dlatego powinien być podłączony tylko do rury kanalizacyjnej o przekroju  $\varnothing$  50 mm. Instalacja powinna być przeprowadzona przez profesjonalnego hydraulika.

1. Zainstaluj wspornik nr (1). Wspornik ten utrzymuje pisuar.
2. Zainstaluj wspornik nr (15). Wspornik ten podtrzymuje kolanko do rury odpływowej.
3. Upewnij się że odległość od ściany do środka rury wynosi między 100 a 107 mm.
4. Przyłóż pisuar uridan do ściany, następnie przesuń delikatnie w dół na wspornik nr (1) jednocześnie umieszczając odpływ pisuaru w zamontowanym kolanku 90°.
5. Włóż matę rurkę PVC (B) w odpływ syfonu do oporu, następnie napełnij go wodą aż do momentu przelania się przez rurkę.
6. W celu sprawdzenia szczelności syfonu odczekaj chwilę i sprawdź czy nie ubywa wody.
7. Jeżeli wody nie ubywa, natóż dekielek ze stali nierdzewnej (A).
8. Wylej na dekielek butelkę uriLOCK (0,3l). **WAŻNE! Płyn uriLOCK wlewaj zawsze na założony dekielek.**
9. Szczelinę między ścianą a pisuarem wypełnij silikonem.

**Pisuar uridan jest już gotowy do użycia.**



